

Service Documentation Technico-commerciale

Information Technique

Rubrique A

Chaudières fioul à condensation

**OSCR 18 - OSCR 24 - OSCR 30** 

**Évolutions produits** 

<u>FR</u>

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0184-fr

11/12/2015

### 1. Cellule de détection de flamme - OSCR 18

La cellule de détection de flamme IRD avec inscription rouge, est remplacée en variante par la cellule **KLC 2002** avec filtre, celle-ci étant déjà utilisée sur les chaudières **OSCR 24** et **OSCR 30**.

Le montage de cette cellule sur l'**OSCR 18**, a nécessité l'adaptation du tube de détection de flamme : le diamètre intérieur du tube est légèrement augmenté mais l'aspect visuel reste inchangé. Cette évolution du tube de détection de flamme, permet indifféremment le montage des 2 versions de cellule de détection de flamme. La référence du tube de détection de flamme (**7618310**) est inchangée.

Les cellules ancienne et nouvelle version assurent la même fonction. Les seules différences sont l'aspect visuel et l'absence de réglage de la sensibilité de la cellule.

Ancienne version	Nouvelle version
Cellule IRD rouge	Cellule KLC 2002 avec filtre 2 mm - BST (avec étiquette blanche)
345 G000855	+ Tube de détection de flamme adapté (aspect visuel inchangé)  G000913

### 2. Mise à jour de la carte PCU-193

La version du programme de la carte PCU-193 passe de 1.1 à 1.2.

#### **Description des modifications:**

La nouvelle version supprime l'apparition non justifiée du défaut bloquant **L36** (Perte de flamme) qui nécessite un réarmement manuel.

Il n'y a pas d'autre incidence sur le fonctionnement.

Application en production : depuis semaine 48 / 2015

Indice de la carte PCU-193 : 200018122-03.

## 3. Appareils concernés / Date d'application

Chaudières	Modifications	Application en production	
OSCR 18	Nouvelle cellule de détection de flamme  KLC 2002  (avec étiquette blanche)	Date d'application : depuis semaine 42 / 2015 A partir du numéro de série brûleur suivant : 15123143010001	
	Tube de détection de flamme adapté.		
OSCR 18 - 24 - 30	Mise à jour de la carte <b>PCU-193</b> : Nouvelle version programme : <b>1.2</b>	depuis semaine 48 / 2015	

# 4. Pièces de rechange

Appareils concernés	Pièces de rechange Désignation	Référence en pièce de rechange	Illustration
OSCR 18 (Quel que soit le numéro de série brûleur)	Cellule de détection de flamme IRD marquage rouge.	7611747	Mode is Hungary NOTICE THE INTERPRETATION IN
	Tube de détection de flamme adapté	7618310	
OSCR 18 A partir du numéro de série brûleur suivant : 15123143010001 (1) OSCR 24 - OSCR 30	Cellule de détection de flamme KLC 2002 (avec étiquette blanche)	300025846	CSPAN D. doubters, D. doubt flamen, D. d
OSCR 18 OSCR 24 OSCR 30	Carte contrôle <b>PCU-193</b>	200018122	

<sup>1 (1) :</sup> Pour les brûleurs avec n° de série antérieur à 15123143010001, le montage de la cellule KLC 2002 réf. 300025846 est possible, à condition de remplacer également le tube de détection de flamme par la nouvelle version, référence 7618310, disponible au CPR.