

## Nouveau coffret de sécurité



Le coffret référence 0305825 est remplacé par le coffret 300017305. Il est disponible au CPR sous la **référence 295182**. Ce coffret résoud les problèmes d'allumage et de démarrage à basse température ainsi que des défauts de courant d'ionisation.

Le nouveau coffret porte une référence 2007 au lieu de 1007.

Les connecteurs d'alimentation et de communication changent de place.

Produits concernés : - Optimat / DPSM 3015/3025  
- GVR / GSR 140 Condens 15/25  
- Oecodens DUC 500/750

Appliqué en usine : 28/07/08




### Note :

En maintenance, si un message «REARMER COF.» apparaît, aller dans le menu #HISTORIQUE D et vérifier les messages. Un message défaut : «DEF S.FUMEE» avant le message réarmer le coffret dénotera un problème de sonde fumée : microfissure par exemple. Dans ce cas ne pas changer le coffret, changer uniquement la sonde.

## Neuer Gasfeuerungsautomat

Der Gasfeuerungsautomat Referenz 0305825 wird durch den Gasfeuerungsautomat Referenz 300017305 ersetzt. Er ist im Ersatzteillager erhältlich ist unter **Referenz 295182**. Dieser Gasfeuersautomat löst Zündungsprobleme und Start bei niedrigen Temperaturen sowie Störungen wegen Ionisationsstrom.


Der neue Gasfeuerungsautomat hat eine Referenz 2007 anstatt 1007.



Kommunikation- und Stromversorgungs-Stecker wechseln den Platz

Betroffene Produkte : - Optimat / DPSM 3015/3025  
- GVR / GSR 140 Condens 15/25  
- Oecodens DUC 500/750

Angewandt im Werk: 28/07/08




### Nota :

Während der Wartung, wenn eine Meldung «GFA ENTRIEGELN» erscheint, in das Menü # FEHLER HISTO gehen und die Meldungen prüfen. Eine Fehlermeldung : «ABGAS F.DEFEKT» vor der Meldung GFA Entriegeln weist auf auf einen Abgasfühlerproblem : Haarrissunterbrechung zum Beispiel. In solch einem Fall bitte nicht den Gasfeuerungsautomat wechseln, sondern nur den Abgasfühler.

## New safety control box

The safety control box reference 0305825 is replaced by safety control box reference 300017305. It is available at SPC under **reference 295182**. This safety control box solves problems with ignition, ionisation current and starts at low temperatures.




On this new safety control box you can see a reference 2007 in lieu of 1007.

Communication and power supply connectors change place

Concerned products : - Optimat / DPSM 3015/3025  
- GVR / GSR 140 Condens 15/25  
- Oecodens DUC 500/750

Applied in factory: 28/07/08



## Nota :

In maintenance, when a message «REARM CVI» occurs, please go into menu #HISTORY D and check the messages. A message : «SMOKE S. FAIL» before a message rearm CVI indicates a smoke sensor problem: microdisconnection for example. In that case please do not change the safety control box, but only the flue gas sensor.